

## 128Mバイト メモリ無料プレゼント

この度は、弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。  
メモリ無料プレゼントとして、ご購入いただいた製品に  
128Mバイト メモリ モジュールをご提供いたします。  
尚、メモリモジュールは同梱となっておりますので、付属ユーザーズガイド  
または、本紙を参考にメモリモジュールを装着してください。

### メモリ取り付け方法



メモリモジュールを追加する前に、必ず 製品の電源をOFFにして  
電源ケーブルを外してください。

- ◇ PC STATION S273 / S273LCD / S393R / S393LCD
- ◇ PC STATION G3102AVX / G3101AVX / G3100AVX /  
G3101AV / G3100AV / G387AV / G386AV / G380DW /  
G380DWB / G380AV / G273DW / G273DWB /  
G270DV / G270RW / G270RWB / G780DW /  
G7100RW / G7100DW / G7120DW / M3100RW
- ◇ PC STATION G4140DW
- ◇ PC STATION E4150AV
- ◇ AFiNA Style AFS270TX2 / AFS273 / AFS280D

### 技術的なお問い合わせ先

SOTECテクニカルサポートセンタ電話番号



0120-91-1134


9:00～18:00（月～金） 9:00～17:00（土・日祝祭日）  
（弊社指定休業日はお休みさせていただきます）

## PC STATION

PC STATION S273 / S273LCD / S393R /  
S393LCD


PC STATION G3102AVX / G3101AVX /  
G3100AVX / G3101AV / G3100AV / G387AV /  
G386AV / G380DW / G380DWB / G380AV /  
G273DW / G273DWB / G270DV / G270RW /  
G270RWB / G780DW / G7100RW / G7100DW /  
G7120DW / M3100RW

1




本体背面にある2つのネジを外します。  
本体カバーを背面側にスライドさせ、  
垂直に持ち上げます。

1




本体背面にある3つのネジを外します。  
本体カバーを背面側にスライドさせ、  
垂直に持ち上げます。

2




メモリスロットは、どちらのスロットでも  
かまいません。  
G780DW / G7100RW / G7100DW /  
G7120DWはメモリスロットは3つ用意し  
ています。

3




メモリスロットの両側にあるフックを  
外側に開きます。

4



メモリの向きを間違えないように、  
また、メモリ下部の切り欠きがメモリスロッ  
トの凸部に合うようにしてください。

5



メモリスロットの両側のフックがメモリ  
モジュール両側の切り欠きに引っかかる  
まで、しっかりと差し込みます。

6

本体カバーを戻し、ネジを取り付けます。