

### 128Mバイト メモリ無料プレゼント

この度は、弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。  
メモリ無料プレゼントとして、ご購入いただいた製品に  
128Mバイト メモリ モジュールをご提供いたします。  
尚、メモリモジュールは同梱となっておりますので、付属ユーザーズガイド  
または、本紙を参考にメモリモジュールを装着してください。

#### メモリ取り付け方法



メモリモジュールを追加する前に、必ず 製品の電源をOFFにして  
ACアダプタ、内蔵バッテリーを外してください。

取り付け方法は、モデルにより異なりますので、対象機種の実取り付け  
指示にしたがってください。

- ◇ WinBook U270A4 / U270R4 / U380C4
- ◇ WinBook WS280A / WS3100R
- ◇ e-note H270TX4 / H270TX4B
- ◇ AFiNA note AN250B / AN250P

#### 技術的なお問い合わせ先


SOTECテクニカルサポートセンタ電話番号



0120-91-1134


9:00～18:00（月～金） 9:00～17:00（土・日祝祭日）  
（弊社指定休業日はお休みさせていただきます）

1



- ① キーボード手前の溝にあるツメを押し込み、キーボードを開きます。
- ② キーボードの手前を上を持ち上げます。
- ③ キーボードを手前に引きます。

2




4つのネジを取り外し、カバーを取り外します。




U380C4は、既に64MBメモリが装着されておりますので128MBメモリをご使用される時は取り外す必要があります。

3




メモリモジュールをゆっくりと装着します。向きを間違えないようにしてください。

4




カバーを戻し、4つのネジを取り付けます。

5



- ① キーボードを奥に差し込みます。
- ② キーボードの手前を押し込みます。

6



キーボード手前の溝にあるツメに、装着します。