

## 本製品をご購入のお客様へ

この度は弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。  
本製品について下記のように補足させていただきます。

## ▼ TV視聴

StationTV<sup>®</sup>の取扱説明書について

StationTV<sup>®</sup>の取扱説明書は、windowsアイコンから「すべてのプログラム」-「PIXELA」-「StationTV」を選択してご覧ください。

## TV映像が映らない場合について

ご使用の環境が受信電波が適切な強度で無い場合に、TV映像が映らない事があります。  
その場合、製品付属のアンテナ機能で改善する場合がありますので、アンテナ機能のオン、オフをお試しください。

StationTV<sup>®</sup>を起動し、「クイックメニュー」-「トップメニュー」-「設定」-「テレビ設定」-「その他」を選択します。  
アンテナ機能を「オン」または「オフ」にする事で、TV映像が視聴できるかご確認ください。

※ アンテナ機能の設定の詳細は、StationTV<sup>®</sup>の取扱説明書をご参照ください。

## 受信レベルの確認方法について

ご使用の環境が受信レベルは下記の方法で確認できます。

StationTV<sup>®</sup>を起動し、「メニュー」-「設定」-「テレビ設定」-「地上デジタル」-「受信レベル」を選択します。  
テストする「放送局」を設定した後に、「テスト」を選択し、「OK」を押してください。

受信レベルが低いとき(目安として50以下)は、正常に視聴できない場合がありますので、取扱説明書をご参照ください。

※ 受信レベルのテスト方法の詳細も、StationTV<sup>®</sup>の取扱説明書をご参照ください。

## ケーブルテレビ(CATV)の地上デジタル放送について

StationTV<sup>®</sup>は、バスルー(同一周波数及び、周波数変換)方式によるケーブルテレビの地上デジタル放送に対応しています。  
トランスモジュレーション方式によるケーブルテレビの地上デジタル放送には対応していません。  
ご利用方法については、取扱説明書やヘルプをご参照ください。

ケーブルテレビの地上デジタル放送放送サービスについては、ご利用のケーブルテレビ局にお問い合わせください。

StationTV<sup>®</sup>とWinDVD<sup>™</sup>の同時使用について

StationTV<sup>®</sup>とWinDVD<sup>™</sup>は同時に映像を再生する事はできません。  
StationTV<sup>®</sup>での番組使用中に、WinDVD<sup>™</sup>での再生をご利用になりたい場合などは、StationTV<sup>®</sup>を待機モードにしてからご利用ください。

## 「サービス切替」ボタンについて

リモコンの「サービス切替」ボタン又はStationTV<sup>®</sup>のクイックメニューより「サービス切替」を選択することにより、通常の地上デジタル放送と独立型データ放送を切り替えることができます。

なお、独立型データ放送の中には特定の機器にのみ対応した放送もありますが、StationTV<sup>®</sup>ではそのような放送を利用することはできません。

## 保存した録画番組を、そのまま視聴する場合について

本製品に付属のStationTV<sup>®</sup>を使用して録画番組を保存したディスクを、そのままWinDVD<sup>™</sup>で視聴するには、一度ディスクを取り出して、再びディスクを挿入してから視聴してください。

▼ スピーカー増設時など

サウンド・音声設定について

本製品は、お客様のご利用の環境によって設定が異なる場合があります。  
お客様の環境でサウンド・音声が出ない場合は、下記の内容をご確認ください。

※不具合が出ない場合は下記の設定をおこなう必要はありません。

手順1 デスクトップの画面の右下にあるスピーカーアイコンを  
右クリックする。



手順2 下記のメニューが表示されるのを確認して、  
「サウンド(S)」を選択する。



手順3 表示されるサウンドデバイスの内容を確認します。


液晶テレビやHDMIモニターにつないで、そちらから音を  
再生させる場合 (→HDMI接続)

PC内蔵のスピーカーから音を再生する場合  
(→内蔵スピーカー)

SPDIF端子にデジタルスピーカーなどをつないで、  
そちらから音を再生させる場合 (→SPDIF接続)



手順4 お客様のご利用の環境に合ったサウンドデバイスを選んで  
右クリックをおこないます。  
開いたメニュー内の「既定のデバイスとして設定(D)」を  
選択し、チェックマークがついている事を確認してから  
「OK」を押すと設定は終了です。



製品付属のStationTV<sup>®</sup>はHDMI接続のサウンド設定には  
対応しておりません。  
StationTV<sup>®</sup>をご利用の際は「内蔵スピーカー」か  
「SPDIF接続」のサウンド設定をご利用ください。

光デジタル(SPDIF)出力端子について


本製品の背面の光デジタル(SPDIF)出力端子は、出力のみとなっております。 入力端子としては利用できません。

▼ ディスプレイ増設時

HDMI搭載のディスプレイの接続について

HDMI端子にHDMI搭載のディスプレイを接続する場合は、下記の内容をご確認の上、画面の設定をおこなってください。

手順1 デスクトップの画面で右クリックをしてメニューを開き、  
「画像の解像度(C)」を選択します。



手順2 「ディスプレイ(S)」のメニューから、使用する  
ディスプレイを選択します。  
最後に「OK」を押して終了です。



- 1.StationTV<sup>®</sup>は「プライマリ(R)」のディスプレイでのみ使用できます。
- 2.StationTV<sup>®</sup>はHDMI接続のサウンド設定には対応しておりません。 サウンド・音声設定についての項目をご参照ください。

▼ 音楽視聴・管理時

iTunesのご利用について

現在のiTunesはWindows<sup>®</sup> 7非対応のため、本製品ではiTunesを搭載しておりません。<sup>\*</sup>  
iTunesのWindows<sup>®</sup> 7対応版につきましては、情報が入り次第、弊社のウェブサイトにて告知させていただきます。

Windows<sup>®</sup> 7非対応のiTunesを本製品(Windows<sup>®</sup> 7搭載)にご利用されますと、動作が不安定となったり予期せぬ問題が  
発生する恐れがありますので、ご使用にならないようご注意ください。

※2009年10月現在